

**GriP Safety Coatings AG**

Industriestrasse 13  
CH-6343 Rotkreuz

Tel +41 (0)41 726 20 80

Fax +41 (0)41 726 20 81

info@grip-antislip.com

www.grip-antislip.com

## **GriP AntiSlip Remover**

**Entferner**

**Technisches Datenblatt - und Verarbeitungshinweise**

GriP AntiSlip ist die einzige Antirutsch-Beschichtung, die sich problemlos entfernen lässt. Mit dem GriP AntiRutsch Remover. GriP Remover entfernt circa 5qm Beschichtung. Lagerzeit: Ca. 12 Monate.

### **Verarbeitungshinweise**

Rühren Sie den Remover im Bedarfsfall mit Rührstab o.ä. auf, bis das Produkt homogen ist.

Entlackungseffekt, Einwirkzeit und Materialbedarf auf einer Testfläche, auch wegen möglicher Untergrundsveränderung, ermitteln.

Wirkung des Removers von Zeit zu Zeit mit einem Spachtel überprüfen, ob die zu entfernende Beschichtung bereits ausreichend angelöst ist.

Die Einwirkzeit ist von Schichtdicke, Oberflächentemperatur und evt. Luftfeuchtigkeit abhängig. Beachten Sie örtliche Entsorgungsbestimmungen.

Kleben Sie die äusseren Ränder der bestehenden Beschichtung mit einem Klebeband ab.

Tragen Sie den Remover mit einem Pinsel mit Kunststoff-Borsten flächendeckend auf. Das gelöste Material entfernen Sie mit einem Kunststoff-Spachtel oder mit Wasser und einer harten Bürste.

Auf Fliesen oder sonstigen mineralischen Untergründen können Sie auch einen Edelstahl-Spachtel benutzen. Eventuell müssen diese Schritte wiederholt werden.

### **HINWEIS !**

Bei Beschichtungen auf Fliesen / Granit / Stahlemailwannen

Decken Sie die Fläche, nach dem auftragen des Removers gleich mit einem Plastik ab – somit wird der Verlauf beschleunigt.