

GriP AntiSlip Remover

Décapant

GriP Safety Coatings AG
Aahusweg 16
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Tel +41 (0) 417 262 080
Fax +41 (0) 417 262 081

info@grip-antislip.com
www.grip-antislip.com

Fiche technique et mode d'emploi

GriP AntiSlip est le seul enduit antidérapant qui peut être retiré sans problème. Avec le GriP AntiSlip Remover. GriP Remover élimine environ 5m² d'enduit. Temps de stockage : environ 12 mois.

Mode d'emploi

Remuer le Remover si nécessaire à l'aide d'un agitateur, ou de tout autre instrument similaire, jusqu'à ce que le produit devienne homogène.

Tester sur une petite surface l'action décapante, le temps d'action et les besoins matériels, et vérifier également si une éventuelle altération du sol se produit.

Contrôler régulièrement l'effet du Remover à l'aide d'une spatule et vérifier si l'enduit à retirer commence déjà à bien se décoller.

Le temps d'action dépend de l'épaisseur de la couche, de la température de la surface et éventuellement de l'humidité de l'air. Respecter les prescriptions locales d'élimination des déchets.

Coller les bords extérieurs du revêtement existant avec du ruban adhésif.

Appliquer le Remover à l'aide d'un pinceau avec des poils en plastique en couvrant toute la surface. Retirer le matériau qui se décolle à l'aide d'une spatule en plastique ou avec de l'eau et une brosse dure.

Il est également possible d'utiliser une spatule en acier inoxydable sur des carreaux ou d'autres sols minéraux. Il sera éventuellement nécessaire de répéter l'opération.

201702