

## GriP Reinigungsempfehlung / Reinigungs-Set

GriP Safety Coatings AG  
Industriestrasse 13  
CH-6343 Rotkreuz

Tel +41 (0)41 726 20 80  
Fax +41 (0)41 726 20 81

info@grip-antislip.com  
www.grip-antislip.com

### Reiniger / Desinfektionsmittel

Bei normalen Verschmutzungen reinigen Sie die beschichtete Fläche wöchentlich mit dem GriP Reinigungsset mit GriP Bürste und 500 ml GriP AntiRutsch Reiniger Konzentrat (s. Rückseite Box betreffend Anwendung/Verdünnung) und weichen (!) Bürste (Perlonbürste/ gute, weiche Naturborsten).



GriP - AntiRutschoberflächen können grundsätzlich auch mit haushaltsüblichen (**ph-Wert 6-8**) Entkalkungs- / Bad- / Boden-Reinigern gepflegt werden (achten Sie auf die Herstellerhinweise). **Benutzen Sie auf jeden Fall KEINE abrasiven, polierenden, versiegelnden oder ätzenden Reiniger oder Reinigungswerkzeuge (z.B. farbige und dunkle Scotch-Pads oder rauhe, harte Bürsten).** Durch Anwendung solcher wird die Beschichtung beschädigt und die Rutschfestigkeit würde somit abnehmen.

Bei Einsatz von Reinigungsmaschinen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung damit wir Ihnen die korrekte Aufsatzbürste empfehlen können!

Grundsätzlich ist GriP resistent gegen Desinfektionsmittel (**ph-Wert 6-8**).

**!!!** Beachten Sie unbedingt die Hersteller-Angaben und bringen Sie ausschließlich **verdünnte Substanzen** auf die beschichtete Oberfläche.

Keinesfalls sollten Haarfärbemittel, starke Säuren wie z.B. Salzsäure und Basen wie Natriumhydroxid oder auch Chlor-Zusätze wie Chlorix etc., direkte Anwendung finden. Vermeiden Sie auf GriP-Beschichtungen eine lange Verweildauer von Desinfektionsmitteln und **neutralisieren** Sie immer mit viel kaltem, klarem Wasser.

Im Allgemeinen können Reinigungsmittel, die gut hautverträglich sind, auf GriP verwendet werden – beachten Sie auf jeden Fall die Herstellerhinweise vor der Anwendung.

Beachten Sie diese Reinigungsempfehlung und Sie werden sich lange an einer rutschfesten Beschichtung erfreuen können!